

Kurzanleitung SMAN

Das Software-Tool SMAN von Scemtec löst den bisher eingesetzten Smartmanager ab. Dies ist u. A. erforderlich, da bei neueren Readern und Firmware-Versionen auch Einstellungen außerhalb des Smart Read Menüs vorgenommen werden müssen.

Zum Starten ist lediglich die SMAN.Exe gestartet auszuführen, eine Installation ist nicht erforderlich.

1. Verbindungs-Fenster

Zum Herstellen der Verbindung zunächst die entsprechende Datenschnittstelle auswählen und den Connect-Button drücken.

Kann keine Verbindung hergestellt werden, siehe hierzu Kapitel 5!

Bei neueren Versionen der Reader-Firmware wird automatisch, bei Verbindung über TCPIP, auf das Web-Interface des Readers umgeleitet. Dort kann man sich mit *admin/admin* einloggen, und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Ist dies nicht erwünscht, so kann die Verbindung mittels der Terminal-Option hergestellt werden.

Options:	sttID Device Discovery - 🗆 🗙				
Zeigt die Auswahl der Schnittstellen an, bei denen Reader gesucht werden sollen. Cancel:	Discover Options 3 devices found: Serial ProlificSerial0 [Serial] USB Serial0 [Serial] Network Bluetooth Out STK2720-1234 Bluetooth In Strike Strike				
Exit: Beenden von SMAN	Init Strategy for RS232 Assume Selected Detect Current				
Discover : Öffnet das Device Discovery Fenster	Options Cancel Ext Terminal Connect				
Terminal : Öffnet eine einfache, Terminal-Verbindung.	Init Strategy for RS232				
Connect : Verbindung zum Reader herstellen	- Assume Selected: Hier kann die Baudrate eingestellt werden, mit dem die Verbindung gestartet werden soll.				
	- Detect Current: Bei dieser Option "sucht" das Connector- Modul die im Reader eingestellte Baudrate				

\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung

 $Identifikation \verb|Transponder\Lieferanten_Partner\Scemtec\Software\SMAN\Kurzanleitung\SMAN.docx$



2. Hauptfenster

Hier werden entweder Transponderdaten oder das Smart Read Menü angezeigt.

Clear:	SMan File Device	View	About				-		×
Loscht den Fensterinhalt									^
Disconnect:									
Trennt die Verbindung									
Reconnect : Stellt erneut die Verbindung mit dem gleichen Port her.									
Enter Menu: Aktiviert das Smart Read Menu									~
				0	Discount	Disease	Deserved	Color Ma	

3. Interface Settings Menü

<u>Bei neueren Firmware-Versionen und Reader-Modellen (z.B. SHL-2200)</u> können die Parameter der einzelnen Schnittstellen nur noch über die Funktion "**Device / Interface Settings**" konfiguriert werden. **Die Ausgabe-Schnittstelle muss jedoch weiterhin im Smart Read Menü (Interface Settings Menu) eingestellt werden**.

RS232:		Reader Settings	– 🗆 X
Einstellung der Baudrate		RS232	
USB:	Baud Rate	9600 ~	
Hier wird festgelegt, welche USB-Verbindungsarten im		USB Interface Mode	USB CDC 🗸
Smart Read Menü ange	zeigt werden sollen.	Keyboard Layout	\checkmark
USB CDC	Network		
	Virtuallar COM Dart	Network Configurat	
	Tastaturausgabe	IP Address	172.27.102.10
		Netmask	255.255.0.0
USB HID	B HID Tastaturausgabe		172.27.0.1
USB TCP/IP Virtuelle Ethernet-		RNDIS	
	Verbindung (RNDIS)	Network Address	192.168. 0.
	Virtuelle Ethernet-	Port	2101
	Verbindung (RNDIS) +		
	Tastaturausgabe		Cancel OK

^{\\}DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung



Netzwerk – Ethernet:

Einstellung der Adressen bei fester Einstellung oder DHCP.

Netzwerk – RNDIS:

Einstellung der die virtuelle Adresse beim USB-TCP/IP-Modus

Ist der Reader eingeschaltet, erscheint ein neuer Ethernet-Adapter mit einem entsprechenden Adressbereich. Der Reader kann dann mit der konfigurierten RNDIS-Netzwerkadresse angesprochen werden.

Beispiele:

(nur bei neuen Readertypen oder Firmware-Versionen)

Die in Device / Interface Settings konfigurierten Optionen stehen im Smart Read / Interface Menu zur Auswahl! Die Parameter können jedoch im Smart Read Menü nicht verändert werden.



\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten_Partner\Scemtec\Software\SMAN\Kurzanleitung SMAN.docx



4. Importieren und exportieren von Konfigurationen (Ini-Files)

Zunächst müssen die Einstellungen in den SMAN geladen werden. Hierzu die Funktion: **Device / Get Smart Read Configurations...** aufrufen.

Anschließend mit **Device / Export SMART Read Configuration...** die Einstellungen abspeichern

Zum Importieren eines Ini-Files die entsprechende Funktion **Device / Import SMART Read** aufrufen...

5. Fehler bei der Verbindungsaufnahme

5.1 Reader ist nicht korrekt konfiguriert





Grundsätzlich muss bei diesem Tool die die Option: "Stop via ESC enabled" (Interface Menü) aktiviert sein, damit das Tool per STX/ETX-Kommandos auf den Reader zugreifen kann. Dies gilt auch für Unidemo, Simpledemo usw.

Zum Aktivieren dieser Option:

- 1. Abbrechen drücken
- 2. Reader neu starten
- 3. SMAN neu starten
- 4. Schnittstelle wählen und mit der **TERMINAL**-Option die Verbindung zum Reader herstellen.
- 5. Mit Enter Menu in das Smart Read Menu wechseln
- 6. Taste "I" drücken, um ins Interface Menü zu gelangen
- 7. Taste "E" drücken und hiermit "Stop via ESC enabled" aktivieren:

\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten_Partner\Scemtec\Software\SMAN\Kurzanleitung SMAN.docx



🔊 SM	Man						-	Х
File	Device	View	About					
File sttlD S [T] Te [W] St [E] St [R] Ou [I] No [I] Dat [I] Dat [I] Dat [I] Dat [I] Dat [I] Dat [I] Dat [I] S [S] Se	Device iIL-9320 S rminal Me op Termin p via ESC tput Recc Data Output In -232 Host a Output In a Output In condany F	view martRe: nu Time al Men c enabl very Ti ut terface terface terface terface terface terface	About ad v3.2.146E eout (*1s, 0 = u Timeout a ed	5 Setup - Inte Infinite)(first wrong i) 	(000 (000 (000 (0000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (00)	s Menu)0} 		
[Q] Re	eturn to Ma	in Meni	1					
				C			0	

- 8. Mit "Q" zurück ins Hauptmenü und erneut "Q" drücken, um die Einstellungen zu speichern.
- 9. Abschließen kann erneut die Verbindung durch das Drücken des Buttons "**Discover**" normal hergestellt werden.

5.2 Probleme bei Verbindung über RS232-Schnittstelle

Tritt ein Fehler bei der Verbindungsmethode "**Detect Current Baudrate**" auf, kann mit folgender Prozedur die Verbindung erfolgen:

- 1. SMAN schließen
- 2. Reader neu starten
- 3. Init Strategy "Assume Selected", mit entsprechender Baudrate wählen.
- 4. Connect-Button drücken.