

# Kurzanleitung SimpleDemo

Mit dem Tool "SimpleDemo" von Scemtec können Reader-Funktionen schnell und einfach getestet werden. Außerdem bietet das Tool eine einfache Funktion zur Messung der Antennenanpassung. Hierbei arbeitet der Reader jedoch nicht im Smart Read Betrieb (Stand Alone), sondern im sog. Host-Mode und wird mit STX/ETX-Kommandos vom PC gesteuert.

Das Tool ist eine ausführbare Exe-Datei, die nicht installiert werden muss.



- Zum Betrieb des Tools muss zwingend die Option "Stop via ESC enabled" im Smart Read / Interface Menu aktiviert sein. Durch diese Option wird das Umschalten vom Smart Read Modus in den Host Modus aktiviert. (Durch senden eines Escape-Zeichens)
- Je nach Firmware-Stand und Konfiguration des Readers ist ein Neustart des Readers erforderlich. Danach sollte unmittelbar die Verbindung zum Reader hergestellt werden.

## Inhalt

1.	Verbindungs-Fenster	2
2.	Hauptfenster (HF-Reader)	3
3.	Hauptfenster (UHF-Reader)	5
4.	Antenna Tuning Mode (HF-Reader)	8

\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten\_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung SimpleDemo.docx



#### 1. Verbindungs-Fenster

Zum Herstellen der Verbindung zunächst die entsprechende Reader/Datenschnittstelle auswählen und den Connect-Button drücken.

sttlD Device Discovery —		Х	
5 devices found:			
COM1 COM16 SHL2200-A001 [Tcplp] (172.27.10.16) SIL9320-2032 [Tcplp] (172.27.102.19) STK2720-2120 [Usb] (COM7)			
			🛃 Options — 🗆 🗙
			<ul> <li>✓ Serial</li> <li>✓ USB</li> <li>✓ Bluetooth Out</li> <li>✓ Bluetooth In</li> <li>✓ Network</li> </ul>
			- Init Strategy for RS232
			Find Fastest
Options Cancel	Conne	ect	OK Cancel

Options	Zeigt die Auswahl der Schnittstellen an, bei denen Reader gesucht werden sollen.
Cancel	Abbrechen
Connect	Verbindung zum Reader herstellen.
Init Strategy for RS232 → Find Fastest	Konfiguriert automatisch den Reader zur schnellsten verfügbaren Baudrate.
Init Strategy for RS232 → Detect Current	Bei dieser Option "sucht" das Connector-Modul die im Reader eingestellte Baudrate.



#### Hinweis bei Verbindungsproblemen über die RS232-Schnittstelle:

Sollte es zu einem Fehler bei der Verbindung über die RS232-Schnittstelle kommen, sollte die folgender Ablauf angewendet werden:

- 1. (Ggf. prüfen ob im Interface Menü die Option "Stop via ESC enabled" aktiviert ist)
- 2. Reader neu starten
- 3. SimpleDemo neu starten:
- "Init Strategy" for RS232 auf "Detect Current" gesetzt werden
- 4. Connect-Button drücken

\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten\_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung SimpleDemo.docx



## 2. Hauptfenster (HF-Reader)

🔊 sttlD - SimpleDemo			– 🗆 X						
Device Data Help									
Single Scan Cyclic S Start Sta	Scan DataGric art Rese	MUX t Remind all Tags enabled	Antennas Antenna1 1,4 W ·						
#Tags: 3	Cycle Duration:	0,137s	Antenna2 1,4 W 🗸 🔐						
#Tags/s: 21	#Cycles:	31							
ID C E00403005050EA2B 3 E00403500E59D44E 3 E00403500F2FD2F6 3	Count 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31		Supported Tag Types						
Selected reader: STK2720 (v3.2.2998)									

Start Single Scan	Führt einen einmaligen Scan über ggf. alle aktivierten Antennen aus.
Start Cyclic Scan	Scannt zyklisch über alle aktivierten Antennen, bis der Lesevorgang wieder durch Stop beendet wird.
MUX enabled	Nur bei Readern mit integriertem Antennenmultiplexer! Ist diese Option aktiviert, werden bei einem Scan nacheinander, die im Bereich "Antennas" aktivierten Antennen, durchlaufen.

\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten\_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung SimpleDemo.docx



Antennas Antenna1 1.4 W · Antenna2 1.4 W ·	<ul> <li>Bei Reader mit mehreren Antennen kann hier durch das Anklicken der Checkbox, die gewünschte(n) Antenne(n) ausgewählt werden.</li> <li>Außerdem kann die Ausgangleistung für jede einzelne Antenne mit Hilfe des Drop Down Menüs eingestellt werden.</li> <li>Rechts daneben befindet sich eine Balkenanzeige, die die Antennenanpassung (SWR) des entsprechenden Antennen-Ports darstellt. Fährt man mit dem Mauszeiger auf die Balkenanzeige, wird der SWR-Wert numerisch dargestellt.</li> </ul>						
	angeschlossen sind, sollten deaktiviert werden!						
Supported Tag Types Suppor	In diesem Bereich kann festgelegt werden, welche Transpondertypen gelesen werden sollen. Bei einem Scan wird nach allen aktivierten Transpondertypen gesucht. Um die Lesezeit zu reduzieren, sollten nur die Standard-Typen aktiviert werden. HF-Transponder: ISO 15693						
Laca Parformanaa	Derfermenen Übereicht der Legezuklen						
Lese-Performance	Performance-obersicht der Lesezykien.						
#Tags: 2 Cycle Duration: 0,479s #Tags/s: 4 #Cycles: 1	<b>#Tags</b> : Anzahl der gelesenen Transponder						
	#lags/s: Lesegeschwindigkeit						
	<b>#Cycle Duration</b> : Zeit die für einen Lesezyklus benötigt wurde.						
	<b>#Cycles:</b> Anzahl der bisher durchlaufenen Lesezyklen						
Datenbereich	Hier werden die erfassten Transponder aufgelistet.						
0 Count Bood(3500280296 2 Bood(35002950464 5	<ul> <li>Hinweis: Je nach Einstellung im Smart Read Menü, kann die Anzeige der UID-Nummern (ISO 15693) Byte-weise gedreht dargestellt erscheinen.</li> <li>Beispiel: E0 04 03 50 0F 2F D2 F6 (korrekt) F6 D2 2F 0F 50 03 04 F0 (gedreht)</li> </ul>						
	Einstellung im Smart Read Menu: Device Options / Reverse ISO 15693 ID and Data Bytes[X] (Die gleichwertige Einstellung im Primary Read Menu wird nicht übernommen)						

<sup>\\</sup>DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten\_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung SimpleDemo.docx



## 3. Hauptfenster (UHF-Reader)

🔊 sttlD - SimpleD	emo												_		×
Device Data He	elp														
Single Scan Start	Cyclic Scan Start						DataGrid Rese	t 🗌	Remind al	l Tags	MUX enabled	Antennas Antenna1	0,06 W	~	
#Tags:	4	Cycle Dur	ation:	0,43	8s	RSSI mi	n: <b>-1</b> (	05				Antenna2	1,7 W	Ŷ	
#Tags/s:	9	#Cycles:		14	I	RSSI ma	ix: -38	В				Antenna3	1,7 W	~	.all
ID			Count	block 0	block 1	block 2	block 3	block 4	block 5	RSSI		Antenna4	1,7 W	~	.oO
545401144900	000000025	EOB	14	E280	1100	2000	5584	4463	088C	-52		Antenna5	1,7 W	~	.oO
5A96F56D55A	B02E9EB8D9	9F896C809849	14	E280	6894	2000	4005	DEB5	B062	-70		Antenna6	1,7 W	~	Inc
AABBCCDDEE	FF00000000	055B	12	E280	1170	2000	02E8	E985	097C	-62		Antenna7	1.7 W	~	Ine
												☐ Antenna8 Supported ✓ EPC Class 1 RSSI Filter Min ☐ Max	1,7 W Tag Typ Gen. 2	es	-100 0
Read/Write (T	Read/Write (Tag Details)														
Selected reader: SIL93	20 (v2.0.1465)														

Start Single Scan	Führt einen einmaligen Scan über ggf. alle aktivierten Antennen aus.				
Start Cyclic Scan	Scannt zyklisch über alle aktivierten Antennen, bis Lesevorgang wieder durch Stop beendet wird.				
MUX enabled	Nur bei Readern mit integriertem Antennenmultiplexer! Ist diese Option aktiviert, werden bei einem Scan nacheinander, die im Bereich "Antennas" aktivierten Antennen, durchlaufen.				
Antennas	<ul> <li>Bei Reader mit mehreren Antennen kann hier durch das Anklicken der Checkbox, die gewünschten Antenne(n) ausgewählt werden.</li> <li>Außerdem kann die Ausgangleistung für jede einzelne Antenne mit Hilfe des Drop Down Menüs eingestellt werden.</li> <li>Die Antennen-Ports, bei denen keine Antennen angeschlossen sind, sollten deaktiviert werden!</li> </ul>				

 $\label{thm:chi} Lie feranten_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung Simple Demo.docx$ 



Supported Tag Types Supported Tag Types Supported Tag Types EPC Class 1 Gen. 2	In diesem Bereich kann festgelegt werden, welche Transpondertypen gelesen werden sollen. Bei einem Scan werden nach allen aktivierten Transpondertypen gesucht. Um die Lesezeit zu reduzieren, sollten nur die Standard Typen aktiviert werden. UHF-Transponder: EPC Class 1 Gen. 2
RSSI-Filter	Mit den beiden Schiebern können Transponder über Ihre Signalstärke gefiltert werden. Mit Min und Max werden jeweils untere und obere Schwelle definiert. Beispiel:
	Min-Schwelle: - 60 dBm Max-Schwelle: -30 dBm RSSI-Wert Transponder: -62 dBm → wird nicht ausgegeben, Empfangsleistung zu gering. RSSI-Wert Transponder: -25 dBm → wird nicht ausgegeben, Empfangsleistung zu groß. RSSI-Wert Transponder: -52 dBm D Count RSSI 54540114490000000025E0B 27 -52
Visible Collums	Durch einen Rechtsklick auf den Datenbereich erscheint ein weiteres Menü, mit dem zusätzliche Spalten ausgewählt werden können.         RSSI: Hier wird zu jedem Transponder der entsprechende RSSI-Wert angezeigt. Angabe in dBm.         Blocks: Bei Aktivierung wird zusätzlich zur EPC-Nummer eines Transponders, der angegebene Speicherbereich mit ausgelesen. Achtung: Bei mehreren Transpondern im Lesefeld wird eine deutlich größere Lesezeit benötigt!         Im Beispiel wird die TID-Nummer ausgelesen.         Speicherbank:TID Startblock:         Startblock:       0         Ende:       5         (6 Blocks a 2 Bytes/4Stellen = 24 Stellen)         Antenna: Bei Betrieb mit mehreren Antennen kann dargestellt werden, mit welcher Antenne ein Transponder erfasst wurde.

<sup>\\</sup>DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten\_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung SimpleDemo.docx



Lese-Performance	Performance-Übersicht der Lesezyklen.
#Tags: 4 Cycle Duration: 0,438s RSSI min: -105 #Tags/s: 9 #Cycles: 14 RSSI max: -38	<b>#Tags</b> : Anzahl der gelesenen Transponder
	#Tags/s: Lesegeschwindigkeit
	<b>#Cycle Duration</b> : Zeit die für einen Lesezyklus benötigt wurde.
	#Cycles: Anzahl der bisher durchlaufenen Lesezyklen
	<b>RSSI Min.:</b> Minimale Empfangsleistung (in dBm) des letzten Lesezyklus.
	<b>RSSI Max.:</b> Maximal erreichte Empfangsleistung (in dBm) des letzten Lesyszyklus.
Datenbereich	Hier werden die erfassten Transponder aufgelistet.
0	



#### 4. Antenna Tuning Mode (HF-Reader)

Ein wichtiges Modul des SimpleDemo-Tools ist der sog. Antenne Tuning Mode. Hiermit kann der SWR-Wert eines Antennen-Ports als große Balkenanzeige und als Zahlenwert dargestellt werden. Dadurch ist diese Funktion ideal geeignet zum schnellen Überprüfen des Antennenabgleichs, z. B. im Service-Fall, oder zum Abgleich einer Antenne.

Zum Aufrufen der Funktion im Hauptfenster Device / Antenna Tuning ... anklicken.



Im Feld **Antenna** kann der entsprechende Antennen-Port ausgewählt werden. Mit dem Feld **Power** wird die Ausgangleistung festgelegt, mit der der SWR-Wert ermittelt wird. Z. B. kann zum Testen einer Antenne (bzw. Matching Unit) die Leistung erhöht werden, um festzustellen, ob ein Kondensator defekt ist. Bei einer höheren Ausgangleistung könnte es zu einem Überschlag kommen. Dies hätte den Effekt, dass der SWR-Wert bei minimaler Leistung gut ist, bei einer hoher Ausgangleistung jedoch schlecht ist und keine Transponder gelesen werden können.

#### Achtung: Die maximale Leistung der Antenne nicht überschritten werden!

\\DE-FS01\Abteilung\TechnischeEntwicklung\Entwicklung\Entwicklung Identifikation\Transponder\Lieferanten\_Partner\Scemtec\Software\Simple Demo\Kurzanleitung SimpleDemo.docx